

ZLT-625

630A、15-25kV等级

中间接头安装说明

服务资料

A600-ZLT625-0902

成套性:

- 中间接头 1只;
- 润滑剂1支;
- 清洁纸1份;
- 使用说明 1份



本型号接头适用于符合IEEE386标准的T型接头与T型接头之间的连接,起着连接导线作用,实现多路分支供电

重要提示:

- 在安装或维护期间,所有相连的电器设备必须停电。
- 所有电器设备必须按照规程(使用者制定的、当地部门、国家制定的)进行安装。本说明不能保证涵盖每一个可能发生的偶然事件;
- 超出偏差的组装可能导致运行故障;
- 当接触到溶解剂、变压器油、电动机油及类似物质,并未尽快擦拭干净时,将降低护套的介电性和绝缘水平;
- 检查部件的完好性、额定参数以及结合件的兼容性;
- 安装工作必须由经过良好的高电压电器设备相关的培训,且具有安全安装能力的人员进行;
- 不遵照本说明进行安装将导致损坏及严重或致命伤害;
- 如果本产品带有运输防尘保护帽,在安装前、通电前、浸水前,请去掉防尘帽。

如需更详细部件信息、安装参数以及兼容性问题,请与武汉科锐联系。

重要信息

1. 检查所有物件,确保完整、完好;
2. 检查所有部件,确保与相连部件相匹配;;
3. 安装前仔细阅读本说明;
4. 准备好安装过程所需要的所有工具并保持清洁。

步骤1: 清洁和润滑

- 仔细清洁中间头的外表面,并用随带的润滑剂或科锐指定的润滑剂均匀涂抹在内表面。

步骤2: 安装

- 把中间头对准T型接头,套在T型接头内,并预拧几圈;
- 把专用扳手插入中间头内,顺时针方向转动扳手直到完全旋转到位;
- 摘下扳手。

